



deli

電動鉛筆削り 取扱説明書

型番：VA3

セット内容



- 鉛筆削り本体
- USB ケーブル
- 取扱説明書（本書）

※AC アダプターや乾電池は
付属しておりません。
お手持ちのものや事前に
ご用意の上ご使用ください。

本体サイズ	103×77×77(mm)
本体重量	約 156g
本体素材	ABS、合金鋼
USB ケーブル	長さ：約 60cm
対応可能鉛筆	種類：鉛筆、色鉛筆 太さ：直径 6.5 ～ 8mm 形：円形、三角形、六角形

各部の名称



各種使用方法

■USB でのご使用方法

- ①USB ケーブルを鉛筆削り本体の microUSB コネクタに差し込みます。
- ②USB ケーブルをお手持ちの AC アダプターにセットし、コンセントに差し込むと電源が接続されご使用いただけます。電源ボタンはありませんので、コンセントに接続されている間はご使用いただけます。

■芯の太さの調整方法

左から細・中・太と芯の太さを 3 段階に調整可能です。お好みの太さに合わせてボタンをスライドさせてから、鉛筆を削ってください。

■乾電池でのご使用方法

- ①鉛筆削り本体底部にある電池カバーを開きます。
- ②乾電池を 2 箇所目の穴に 1 本ずつ向きに注意しセットします。⊕マーク側はプラス極を上向きにして入れます。⊖マーク側はマイナス極を上向き入れ、電池カバーを閉じます。※単三形乾電池が 2 本必要です。事前にご用意の上ご使用ください。



鉛筆の削り方

- ①太さ調節ボタンの位置を好みの位置に調整します。
- ②平らで安定している場所で、片手に鉛筆を持ち挿入口にまっすぐ差し込みます。
- ③削り位置に鉛筆が差し込まれている間は自動で鉛筆が削れます。
- ④自動停止機能は搭載されておりませんので、削りくずが出なくなったらゆっくり鉛筆を抜いてください。



削りくずが出なくなると音が少し変わります
Point

削りくずの捨て方

- ①片手で本体を支えながら、もう片方の手で上部カバーを反時計回りに回しながら取り外します。
- ②削りくずを捨ててください。
- ③上部カバーを時計回りに回しながらセットします。カチッと音が鳴るまでしっかりはめてください。
※故障の原因になるため、削りくずは溜めすぎずこまめに捨ててください。

お手入れ

- ①ACアダプターやUSBケーブル、乾電池などすべて鉛筆削り本体から取り外します。
- ②薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭きます。
- ③洗剤が残らないように水拭きや乾拭きで拭きとってください。

注意事項

- ・鉛筆以外のものを削らないでください。
- ・平らで安定している場所で使用してください。
- ・内部に鋭い刃が付いているため、6歳未満のお子様は使用しないでください。
- ・鉛筆削りの刃は、直接触れると怪我をする恐れがあります。
- ・鉛筆を斜めに差し込んだり、鉛筆自体の芯が中心よりズレがあると片削りになったり正常に削ることができません。
- ・故障の原因になるため、連続で約30回鉛筆を削った場合は5分ほど休ませてから再度ご使用ください。
- ・電池で使用の際に削りの速度が低下したり、途中で停止した場合は新しい電池と交換してください。
- ・製品改良により、仕様やデザイン等を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

保証・お問い合わせ

【保証期間】

ご購入商品の到着日から180日間

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。

事前に右記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

①ご注文店舗：

②ご注文日：

③ご注文番号：

④ご注文者名：

以下の場合は、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

・本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある・付属品の破損や紛失

ご不明な点や初期不良などのお問い合わせの際は
ご購入店舗 / ご注文番号 / 型番 をご用意の上
ご購入店舗までご連絡ください。