

# 4in1 LED Night Light ワイヤレス充電器 取扱説明書

## 初めに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 各部名称



## 製品仕様

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 商品名            | 4in1 LED Night Light ワイヤレス充電器 |
| 型番             | A80                           |
| サイズ            | 165 × 141 × 19 mm             |
| 重量             | 約 192 g                       |
| 入力             | 9V / 3A                       |
| 素材             | プラスチック、アクリル                   |
| スマートフォン出力      | 15W (最大)                      |
| Airpods 出力     | 5W (最大)                       |
| Apple Watch 出力 | 3W (最大)                       |
| コネクタイプ         | USB Type C                    |

※スマートフォンをケースの上から充電する場合、スマホケースの厚みや素材によってうまく充電が出来ない場合がございます。

## 製品仕様

<LEDライト>明るさは2段階調整可能です。  
ライトボタンを1回押すと、弱い光が点灯します。もう一度押すと強い光が点灯します。

## △ 注意事項

ご使用前に必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
注意事項を守らずに使用した場合や、それにより発生した事故に対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- ・本製品を使用する際、30W以上の出力のあるACアダプターをご使用ください。  
出力の低いACアダプターだと充電速度が遅くなる場合がございます。
- ・本製品をご自身で修理、分解、改造しないでください。
- ・本製品を直射日光が当たる場所や高温多湿の環境で使用しないでください。  
また、周囲の温度を45度以下にしてください。
- ・本製品を火や水に近づけないようにしてください。  
また水などの液体に濡らしたり、濡れた手で触らないようにしてください。  
(風呂場、台所、水辺では使用しないでください。火災や感電などの原因になる恐れがあります。)
- ・充電エリアの近くに金属物または磁器カード(ICカード)など、磁器を帯びたものを置かないで下さい。
- ・本製品と充電するデバイスの上に金属物をはさまないで下さい。
- ・磁器に弱いものを近づけないでください。
- ・小さなお子様の手が届かない場所で、本製品を保管、使用してください。
- ・使用中は充電部が温くなる場合がありますので、ご注意ください。
- ・ベンジン・シンナーなどの溶液、洗剤を使用しないでください。
- ・本製品を不安定な場所(ぐらついた台や傾いた場所など)に置かないでください。
- ・異常を感じた際は、充電ケーブルを抜いて下さい。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品に電源アダプターは付属しておりません。
- ・コネクタに液体や異物が付着しないようにしてください。  
火災の原因になる恐れがあります。定期的にごみやホコリを取り除いてください。

## 1年保証

### 【保証期間】

ご購入商品の到着日から1年

### 【保証対象】

初期不良や自然故障など、通常使用中にトラブルが発生した場合や、  
ご注文商品と相違する商品が届いた場合、保証対応をさせていただきます。

### 【保証内容】

商品の交換か商品代金の返金をさせていただきます。

事前に下記の情報をご確認のうえ、ご購入店舗までご連絡ください。

お伺いした内容を元に保証対象か判断させていただきます。

- ①ご注文店舗： \_\_\_\_\_
- ②ご注文日： \_\_\_\_\_
- ③ご注文番号： \_\_\_\_\_
- ④ご注文者名： \_\_\_\_\_

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

- ・本製品を使用中にデータが消失した場合
- ・誤った使用や不注意による事故、または破損が生じた場合
- ・ご使用中に生じた外観の変化(小さな傷などを含む)